Roland



PM-3 PERSONAL MONITOR SYSTEM

取扱説明書

このたびは、パーソナル・モニター・システム PM-3 をお買い上げいただきましてありが とうございます。

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」($P.2 \sim 3$) と「使用上のご注意」(P.4)をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

主な特長

- V ドラムをはじめとする電子ドラムに最適なモニター・システムです。
- ウーファー + スピーカー×2の構成で、アコースティック・ドラムを叩いているような立体的なサウンドを再生します。
- ウーファー部には、力感あふれる重低音を再生する、2 ユニット構成のアクティブ・デュアル・ドライブ方式を採用しています。
- ドラム音源を接続するメイン・インプットのほかに、ステレオのミックス・インプットとライン・アウトを装備。練習や録音システムに活用できます。

◎ 2000 ローランド 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

マークについて

この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。



注意

感電の恐れあり キャビネットをあけるな



注意: 感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。 この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品

はありません。

修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに

依頼してください。



このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。



このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書 などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ れていることを表わしています。

火災・感電・傷害を防止するには

∧警告と ∧注意の意味について

♪ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を表わしています。

企注意

取扱いを誤った場合に、使用者が 傷害を負う危険が想定される場合 および物的損害のみの発生が想定 される内容を表わしています。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大 損害を表わしています。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を表わしています。

具体的な注意内容は、 \triangle の中に描かれています。 左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を 表わしています。



具体的な禁止内容は、◇の中に描かれています。 左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。



は、強制(必ずすること)を表わしています。 具体的な強制内容は、 の中に描かれています。 左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜 くこと」を表わしています。

------ 以下の指示を必ず守ってください ------

҈警告

この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説 明書をよく読んでください。



この機器を分解したり、改造したりしないでく ださい。



修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ店またはローランド・サービスに相談してください。



⚠ 警告

次のような場所での使用や保存はしないでください。



温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所



雨に濡れる場所 ホコリの多い場所 振動の多い場所

この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に 設置しないでください。必ず安定した水平な場 所に設置してください。



電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセント に差し込んでください。



⚠ 警告

電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。電源コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感電の恐れがあります。



この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。



この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に入れないでください。






次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードをコンセントから外し、お買い上げ店またはローランド・サービスに修理を依頼してください。



電源コードやプラグが破損したとき 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし たとき 機器が(雨などで)濡れたとき 機器に異常や故障が生じたとき





この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を 与えないでください。



電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。



外国で使用する場合は、お買い上げ店または ローランド・サービスに相談してください。



∧ 注意

この機器は、風通しのよい、正常な通気が保たれている場所に設置して、使用してください。



電源コードをコンセントに抜き差しするとき は、必ず電源プラグを持ってください。



長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。



接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子様の手が届かないように配慮してください。



この機器を設置するときや車に積むときなど、動くと危険な場合は、すべてのキャスターを外してください。



この機器の上に乗ったり、機器の上に重いものを置かないでください。



濡れた手で電源コードのプラグを持って、コンセントに抜き差ししないでください。



この機器を移動するときは、電源プラグをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。



お手入れをするときには、電源を切って電源プラグをコンセントから外してください(P.8)。



落雷の恐れがあるときは、早めに電源プラグを コンセントから外してください。



サムスクリューを外した場合は、小さなお子様 が誤って飲み込んだりすることのないようお子 様の手の届かないところへ保管してください。



使用上のご注意

2~3ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。

接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

完全に電源を切る必要があるときは、この機器の電源スイッチを切った後、コンセントからプラグを抜いてください。そのため、電源コードのプラグを差し込むコンセントは、この機器にできるだけ近い、すぐ手の届くところのものを使用してください。

設置について

この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。

テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ 画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあり ます。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。

直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。

故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用しないでください。

本機の上にゴム製品やビニール製品などを長時間放置しないでください。変形、変色することがあります。

本機の上に水の入った容器(花びんなど) 殺虫剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、すみやかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。 汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。

カーペット部の通常のお手入れは、毛の固いブラシで手入れをしてください。

変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル コール類は、使用しないでください。

修理について

お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能に ついて保証できなくなります。また、修理をお断りする場 合もあります。

当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談ください。

その他の注意について

故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子 などに過度の力を加えないでください。

ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラ グを持ってください。

この機器は多少発熱することがありますが、故障ではありません。


音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は、音量に十分注意してください。 ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。

輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。


接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご使用ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、次の点にご注意ください。

接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しないでください。音が極端に小さくなったり、全く聞こえなくなる場合があります。ケーブルの仕様につきましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせください。


マウント・ブラケットの取り付けかた



1. スピーカーの底面にマウント・ブラケットのプレート を、サムスクリューの取付穴が前側になるように、付属 のネジで取り付けます。



- プレートの溝に、マウント・ブラケットのベースを差し込みます。サムスクリューが前側に来るようにしてください。
- **3.** サムスクリューを回し、ベースをプレートに固定します。




- **4.** マウント・ベースに、マウント・ブラケットを図のよう に差し込みます。
- 5. サムスクリューを回し、ブラケットを固定します。

ドラム・スタンドへのスピーカーの取り付けかたは、「セッティング例」(P.9)をご覧ください。

各部の名称とはたらき

コントロール・パネル部



1. 電源スイッチ

電源をオン / オフします。オンにするとインジケーターが点灯します。

2. ヘッドホン・ジャック

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音を出力しません。

3. ミックス・イン・ポリュームつまみ

ミックス・インプット・ジャック 8 に接続した機器の音量を調節します。

4. ハイつまみ

高域を調節します。右に回すと強調され、左に回すとカット されます。

5. ウーファー・ポリュームつまみ


本体ウーファーの音量を調節します。左に回しきるとウーファーからは音を出力しません。

6. メイン・ボリュームつまみ

メイン・インプット・ジャック 7 に接続した機器の音量を調節します。

本機は、出力レベルの低いドラム音源にも対応できるよう 入力感度を高めに設定しています。そのため、出力レベル の高いドラム音源(TD-10 など)を接続した場合、音量を 上げすぎると音が歪むことがあります。

ジャック部 (サイド・パネル)



7. メイン・インプット・ジャック

ドラム音源を接続します。モノラル出力の機器は L (MONO) ジャックに接続します。

8. ミックス・インプット・ジャック

CD/MD プレイヤーなどを接続します。モノラル出力の機器は L (MONO) ジャックに接続します。このジャックに入力された信号は、ライン・アウトプット・ジャック 9 からは出力されません。

9. ライン・アウトプット・ジャック

メイン・インプット・ジャック 7 に入力された信号をそのまま出力します。

10. スピーカー・ジャック

付属のスピーカーを接続します。接続には、付属のスピーカー・ケーブルをお使いください。

付属のスピーカー以外は接続しないでください。


ACTIVE 111 DUAL DRIVE

外部に直接放射するウーファーと、キャビネット内部に同じ 向きに配置したバスレフ型ウーファーを同相でドライブする ことにより、小型でありながらキャビネット・サイズを超え たアタックのある重低音再生を可能にするのがアクティブ・ デュアル・ドライブ方式です。



接続のしかた/電源の入れかた

他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。



電源の入れかた/切りかた

正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたリスピーカーなどが 破損する恐れがあります。

- **1.** PM-3 および各接続機器の音量つまみがすべて 0 になっていることを確認します。
- メイン・インプット・ジャック、ミックス・インプット・ジャックに接続した機器の電源を入れます。
- 3. PM-3 の電源を入れます。


音量を絞ってから電源を入れてください。音量を絞って も、電源を入れるときに音がすることがありますが、故障 ではありません。

- **4.** ライン・アウトプット・ジャックに接続した機器の電源を入れます。
- 5. 各機器の音量を調節します。

抵抗入りの接続ケーブルを使用すると、接続した機器の音量が小さくなることがあります。抵抗の入っていない接続ケーブル(ローランド: PCSシリーズなど)をご使用ください。

電源を切るときは、各機器の音量を絞ってから、電源を入れるときと逆の手順で電源を切ります。

セッティング例




付属のマウント・ブラケットを使用して、スピーカーをお持ちのドラム・スタンドに取り付けてください。

付属のスピーカー以外のスピーカーは、絶対に使用しない でください。 サイド・パネルのヒート・シンクをふさがないように設置 してください。また、布やカーテンなどがかからないよう にご注意ください。

ヒート・シンクは上図のように置いたときに冷却効果があります。横倒しにしたり、上下逆さに設置したりしないでください。

ブロック・ダイヤグラム



主な仕様

システム構成

スピーカー(×2)+ ウーファー・ユニット

定格出力

スピーカー 50 W / 8 × 2 ウーファー・ユニット 100 W / 4 合計 200 W

規定入力レベル

メイン・インプット -10 dBu ミックス・インプット -10 dBu

規定出力レベル

ライン・アウトプット -10 dBu

スピーカー

4" ウーファー + 2" ミッドレンジ + 1" ツィーター

ウーファー・ユニット

10" ウーファー × 2

コントロール

メイン・ボリュームつまみ ウーファー・ボリュームつまみ ハイつまみ ミックス・イン・ボリュームつまみ 電源スイッチ

接続端子

メイン・インプット・ジャック(L/モノ、R) ミックス・インプット・ジャック(L/モノ、R) ライン・アウトプット・ジャック(L、R) スピーカー・ジャック(L、R) ヘッドホン・ジャック

エンクロージャー形式

スピーカー 密閉式 ウーファー・ユニット アクティブ・デュアル・ドライブ

電源

AC 100 V (50 / 60 Hz)

消費電力

120 W

外形寸法

スピーカー

118(幅) x 115(奥行) x 186(高さ) mm

ウーファー・ユニット

555(幅) x 335(奥行) x 450(高さ) mm

質量

スピーカー 1.6 kg (片側) ウーファー・ユニット 30 kg

付属品

取扱説明書

保証書

マウント・ブラケット × 2 マウント・ブラケット取付用ネジ × 8 スピーカー・ケーブル × 2

0 dBu = 0.775 V

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱説明書の英語版(有料)をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。 If you should require an English Owner's Manual (at a modest fee), please contact an authorized Roland distributor.